


GIS-Lösungen für **Forst** und **Logistik**

Logistik System für Frächter

timbercontrol Web Applikation (Frachtzentrale - Frachtbörse)

Mittels timbercontrol erstellen Sie Frachtaufträge (FHP konform), erhalten Statusmeldungen und leiten externe Frachtaufträge einfach weiter. Weiters empfangen Sie Lieferscheine und eine komplette Auftragshistorie. Verwalten Sie Ihre Lieferadressen und Lieferanten. Verwalten Sie Ihre Fahrzeuge und Anhänger. Erstellen Sie einfache Regeln für den FHP Email-Versand. In Kombination mit frachtmobile haben Sie das perfekte Tool für die Abwicklung von Transportaufträgen. Disponieren Sie die Aufträge an Ihre Fahrzeuge und bestimmen Sie, welcher Fahrer welchen Auftrag erhält oder arbeiten Sie bequem mit der integrierten Frachtbörse. Alle Aufträge, Meldungen im FHP Format, kompatibel mit anderen Anwendungen. Erstellen Sie Frachtaufträge für jegliche Fracht, egal was Sie transportieren (Ziegel, Getreide, etc.) - Einfach und kostengünstig.




frachtmobile Smartphone App



Empfangen Sie FHP-Frachtaufträge direkt am Smartphone. Einfache Auftragsabwicklung sowie Statusmeldungen. Alle Meldungen sowie Möglichkeiten des FHP Standards sind integriert. Filtern und suchen Sie Aufträge. Angenommene Aufträge werden für die Kollegen gesperrt. Die ganze Funktionalität ist auch offline verfügbar. Die Daten werden dann übertragen sobald Sie wieder eine Verbindung hergestellt haben. Übertragen Sie auch Bilder der Fuhr und senden Sie einen elektronischen Lieferschein. Einfach, sicher, kostengünstig und bequem, kein Extragerät erforderlich.

fleetcontrol Web Applikation


Mit fleetcontrol haben Sie Ihre gesamte KFZ-Flotte im Blick. Die Fahrzeuge werden in Echtzeit auf der Karte abgebildet und Daten wie Geschwindigkeit, der Zustand externer Sensoren (Kran aktiv/inaktiv, Schneepflug unten/oben) eingeblendet. Dank des umfangreichen Berichtswesens können Sie einzelne Fahrten detailliert auswerten. Nutzungsbericht, Fahrtenaufzeichnung, Einsatzbericht, Kostenbericht etc. Weiters können Sie die aufgezeichnete Fahrt auch jederzeit mittels des Kameramodus nachvollziehen. Live-Ortungs-Anzeige von Aufträgen und Lieferscheinen.



fmmtracer Hardware im LKW (optional)

Der fmmtracer erlaubt die Live-Ortung Ihrer Fahrzeuge. Dabei wird die aktuelle Position des Fahrzeuges alle zwei Sekunden zum Server übermittelt und dort auch gespeichert. Im Anschluß kann die gefahrene Strecke mittels fleetcontrol abgerufen werden. Der fmmtracer zeichnet die Daten auch dann auf, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist und überträgt diese sobald erneut eine Verbindung zu Stande kommt. Bei Bedarf können auch die Daten externer Sensoren, wie Kran, Schneepflug oder Streuautomaten übertragen und im Anschluß auch ausgewertet werden.

Automatische Tages- und Wochenberichte (nur bei Einsatz - FMM-Tracer Hardware)



...einfacher geht's nicht!!!



Schillerstraße 30
5020 Salzburg
+43(0)662880362

www.fmm.at; fmm@fmm.at
www.timbercontrol.at
www.fleetcontrol.at

